



BOSCH CDG634BB1 Orkaitė

Spalva: juoda

Funkcijų kiekis: 4

Talpa: 38 l

Temperatūros diapazonas 30 °C - 100 °C

4 gaminimo garuose funkcijos

Garinimas 30-100 °C (Daržovėms, žuviai, priedams, vaisių sultims sunkti ir nuplikyti)

Pašildymas 80-100 °C (Lėkštėse patiekiamiems patiekalams)

Atsargiai pašildomas garuose ruoštas maistas. Dėl tiekiamų garų patiekalai neišsausėja.

Tešlos kildinimas. 30-50 °C (Mielinei ir raugintai tešlai)

Tešla pakyla daug greičiau nei patalpos temperatūroje.

Tešlos paviršius neišsausėja.

Atitirpinimas 30-60 °C (Daržovėms ir vaisiams)

Dėl drėgmės šiluma atsargiai perduodama maistui. Maistas neišdžiūva ir nepakeičia formos.

Valdymas: sukamasis žiedas, sensorika

Orkaitės vidinė ertmė: nerūdijantis plienas

2,5" TFT spalvotas ekranas ir tekstinis ekranėlis su sensoriniais mygtukais

AutoPilot: 20 automatinių programų

Automatinis virimo momento nustatymas

Temperatūros rekomendacija

Esamos temperatūros rodymas

Įkaitimo lygio kontrolė

SoftOpen ir SoftClose - švelnus durelių

atidarymas/uždarymas

Papildomos funkcijos: nukalkinimas, valymo pagalba

Vandens rezervuaro talpa: 1,3 l

Garų generatorius: orkaitės viduje

Elektroninis laikrodis

Vidaus apšvietimas

Integruotas aušinimo ventiliatorius

Info mygtukas

1 x Skylėtasis garinimo padėklas, 1 x Neskylėtasis garinimo padėklas, 1 x kempinė

Vaikų užraktas

Automatinis išsijungimas

Start-/Stop mygtukas

Atidarytų durelių sensorius

Vėsios išorinės durelės, maksimali temperatūra 40° C

Kilmės šalis: Prancūzija

Matmenys (AxPxG): 45,5x59,4x54,8 cm.

Garantija 2 metai