



ELECTROLUX EOB9S3XT Orkaitė

Specifikacijos

Įmontuojamoji orkaitė
Daugiafunkcinė orkaitė su integruotomis gaminimo garuose funkcijomis
Orkaitės energijos efektyvumo klasė:
Orkaitės ertmė su 3 kepimo lygiais
Greito orkaitės įkaitinimo funkcija
Mėsos termometras
Valymo priminimas
Automatinis temperatūros pasiūlymas
Dažnai naudojamų orkaitės nustatymų atminties funkcija
Elektroninis temperatūros reguliavimas
Vaikų apsaugos funkcija: Vaikų apsaugos funkcija apsaugo nuo galimų nemalonių nutikimų.
Liekamojo karščio indikacija
Orkaitės elektroninių funkcijų apžvalga: Display Full colour TFT touch 4.3 inches 9 x 5, 139 Variety of pre-set cooking programmes 'Assist', 17 Multi Step Cooking Functions, 25 Languages / Textdisplay, 6 Cleaning programs (steam cleaning, steam cleaning plus, descaling, drying, rinsing, Tank emptying), Akustinis signalas, Programėlės valdymas, Automatinis orkaitės išjungimas, Reguluojamas pranešimo garsas, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration) ('Use residual heat' screen + beep), Apsauga nuo vaikų (kai išjungta), Valymo priminimas, laiko priminimas, OTA programming (excluding power board), Pagrindinis jungiklis, Atminties dienų laikas - 3 dienos, Realios temperatūros indikavimas (°C), Likusio karščio indikavimas (°C), Oven light on/off selectable (2 ways: menu, direct access on home screen), Preheating (none, eco, fast), Short cut keys in standby screen, Temperatūros pasiūlymas, Residual heat usage (only with duration), Serviso informacija, Dienos laikas, Vandens kietumo nustatymas, Greitas kaitinimas, pasirinktinai, Maisto termometras, Elektroninis temperatūros reguliavimas, Electronical door switch, Demonstracinis režimas su kodu, Reguluojamas ekrano ryškumas (ijungtas), Gaminimas su baigimo laiku ir trukme, Skaičiuoklis, Ryšys, Gaminimas su trukme, Clock automatic adjustment, Clock style in standby (2 versions: digital, 7 segments), Maisto termometras automatiškai išjungia, Maisto termometras nurodo maisto temperatūrą, Laiko apskaičiavimas maisto termometru, Mygtukų tonų ir pranešimų/klaidų tonų įjungimas/išjungimas (išskyrus įjungti/išjungti)
Halogeninis apšvietimas
Aušinimo ventiliatorius: Aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kai įjungiama orkaitė. Jis aušina elektroninius komponentus ir išorines orkaitės dalis.
Su orkaite teikiami padėklai: 1 pilkos emalės pyragų padėklas, 1 pilkos emalės riebalų surinkimo padėklas, 1 dviejų dalių gaminimo garuose rinkinys
Pridedama speciali kempinė, skirta lengvai pašalinti likusį virti garuose skirtą vandenį
Demonstracinis režimas
Daugiakalbis meniu
Maitinimo laido ilgis: 1.5 m

Veikimas

Gaminimo funkcijos: Apatinis kaitinimas, Duonos kepimas, Atšildymas, Džiovinimo funkcija, Tešlos kildinimas, Grilis, Heat save fan, Karštas oras, Hot air & Bottom, Hot air & Top, Top & Bottom, Laikyti šiltai, Lėkščių pašildymas, Konservavimas, ProSteam: Steam Full, ProSteam: Steam High, ProSteam: Steam Low, Refresh, Pašildymas, Roast, Lėtas kepimas, Garai, „Steamify“, Stew, Top „Wi-Fi“ sąsaja: Yra
Laikmačio tipas: SUPLEX4
Naudingas tūris, l: 70
Valymo metodas: Garais
Valdymo tipas: Liečiamas ekranas
Temperatūros diapazonas: 30°C - 230°C
Didžiausias paviršiaus plotas, cm²: 1424
Maksimali durelių paviršiaus temperatūra, K (pagal EN30 arba 60335-1): 30
Ertmių skaičius: 1
Kaitinimo funkcijos: Ventiliatorius + žiedinis elementas + garai